

## Lenovo-IBM プラグ対応表

PGLE20110531

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 130	130	1171-375	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 130	130	1171-51J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 130	130	1171-61J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 130	130	1171-71J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 130	130	1171-7GJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 130	130	1171-81J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 130	130	1171-334	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 130	130	1171-335	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 130	130	1171-374	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240	2609-25J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240	2609-31J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240	2609-35J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240	2609-43J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240	2609-45J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240	2609-21J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240X	2609-51J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240X	2609-52J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240X	2609-61J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240X	2609-62J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240Z	2609-72J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240Z	2609-81J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240Z	2609-82J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 240	240Z	2609-71J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-N0J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-LNJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-M0J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-MNJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-N5J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-NNJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-P0J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-P5J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-PNJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-F0J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-F5J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-L5J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-FNJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-G0J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-G5J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-GNJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-H5J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-HNJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-J0J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-JNJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-L0J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 390X	390X	2626-H0J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 570	570	2644-BA7	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 570	570E	2644-5A7	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 570	570E	2644-6B7	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-3GJ	02K6544	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-4GJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-4HJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-5FJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-5GJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-7NJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-8NJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-8RJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-8SJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-9NJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad 600X	600X	2645-3HJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A20m	2628-41J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A20m	2628-42J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A20m	2628-32J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A20m	2628-12J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A20m	2628-31J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A20m	2628-11J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A20p	2629-61J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A20p	2629-62J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A20p	2629-6AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A20p	2629-6CJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2628-C2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2628-C7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2628-J1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2628-J7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2655-22J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2655-32J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2655-42J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2655-72J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2655-92J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2628-C1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2655-82J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21e	2628-J2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21m	2628-G2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21m	2628-F1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21m	2628-F2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21m	2628-F7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21m	2628-G1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21p	2629-H1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21p	2629-H2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A21p	2629-H7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22e	2655-36J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22e	2655-38J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22e	2655-86J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22e	2655-88J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22e	2655-P4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22e	2655-PBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-JJ2	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-P2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-JJ4	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-JJ5	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-P1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-S1J	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-S2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-T1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-T2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-W1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22m	2628-W2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22p	2629-U1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22p	2629-Y1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A22p	2629-Y2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-23J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-24J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-2BJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-35J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-36J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-3CJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-45J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-46J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-4CJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-83J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-83W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-93J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-94J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	N652***	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30	2652-AJ1	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30p	2653-65J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A30p	2653-66J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-B3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-B4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-B3W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-B4W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-E5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-E5W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-E6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-E6W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-K3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-K4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-M5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31	2652-M6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31p	2653-H5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31p	2653-H5W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31p	2653-H6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31p	2653-H6W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31p	2653-R1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31p	2653-R2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31p	2653-R5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad A	A31p	2653-R6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1124	2609-53J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1124	2609-73J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1124	2609-93J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1157	2644-DA7	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-1EN	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-234	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-264	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-42J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-4JJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-71J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-41J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-73J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-91J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-92J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1200	1161-72J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1400	2621-486	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1400	2621-496	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad I	1465	2621全モデル	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1620	2661-2CJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1620	2661-2DJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1620	2661-2WJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1620	2662-33J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1620	2662-3F7	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1620	2662-3RJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1620	2662-3SJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1620	2662-3VJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1620	2661-23J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1800	2632-11J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1800	2628-1AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1800	2655-P3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1800	2655-P7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad i	1800	2655-PAJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad I	s30	2639全モデル	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R30	2656-40J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R30	2656-42J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R30	2656-61J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R30	2656-6AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R30	2656-80J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R30	2656-C0J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R30	2656-EBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R30	2656-E1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-1WW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-C5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-1HJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-1HW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-1MJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-1MW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-T5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-1RJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-1SJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-1WJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-45J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-47J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-48J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-66J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-67J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-6GJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-6HJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-8FJ	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-E8J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-EGJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-KKJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-L3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-M6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-MCJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-PYJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-T3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-1PJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	2656-75J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	N656-L3W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	N656-M6W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R31	N656-MCW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	N658-MHW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	N658-MJW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-A3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-MJJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-N5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-MHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-A3W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-BGJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-BGW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-BHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-BHW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-BRJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-MBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-CHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R32	2658-MCJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-GCE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2671-K7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-2BJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-2CJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-41J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-4EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-BFJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-BGJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-BHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-DGJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-DJJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-DKJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-DJE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-DKE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-DMJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-GCJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-GEE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-GEJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-GFJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-GVJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-K4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-KSJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-KUJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-KGJ	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2722-6MJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2722-BSJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-K7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	2681-6KJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	N681-BGW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	N681-BHW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	N681-DKW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	N681-GCW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	N681-GEW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	N681-GFW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40	N681-KGW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-GXJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-004	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-005	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-007	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-008	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-QFW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-103	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-104	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-106	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-G6W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-GHW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-HFW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-HHW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-NFW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-NHW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-QGW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-QHW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-42J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-4CJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-BJ0	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-BJ3	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-CDJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-CFJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-G2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-G6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-GDJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-GHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-H2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-H8J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-HAJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-HFJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-HHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-HWJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-HXJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-K6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-KAJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-KNJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-KPJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-KQJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-KSJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-NFJ	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-NDJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-NHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-QCJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-QDJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-QFJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-QGI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-QHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-QWJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-QXJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-QZJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-201	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-307	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-215	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-BJW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-H2W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-HAW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-QDW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-GWJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-QGJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-NWJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	2684-NXJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R40e	N684-102	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50	1829-33J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50	1829-3AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50	1829-63J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50	1829-7DJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50	1829-7PJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50	1829-BJ1	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50	1829-3DJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50	1829-7PE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-BJ0	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-BJ1	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-BJ3	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-HTJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-HWJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-F2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-F3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-22J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-23J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-29J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-2AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-45J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-4RJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-4SJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-4VJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-4WJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-5WJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-62J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-63J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-64J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-72J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	N834-45W	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	N834-4RW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	N834-4SW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	N834-4VW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	N834-4WW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	N834-5WW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	N834-62W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	N834-63W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	N834-64W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	N834-72W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-E3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-A6I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-E4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-E7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-A8I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-E8J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-A9I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-G3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-A3I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-GKJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-A4I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-GLJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-A5I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-K3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-K5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-K7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-K9J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-M2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-M7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-M9J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50e	1834-K4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50p	1832-27J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R50p	1832-28J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-62J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-63J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-7KJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-7MJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-MJ0	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	N887-62W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	N887-63W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	N887-7KW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	N887-7MW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-HCJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-A1I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-HDJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-A2I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-HEJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-A3I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2888-ESJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-27J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51	2887-2FJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	Z1B-1843BMJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BEJ	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BJJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BKJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BLJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BMJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BRJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BSJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BTJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BUJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-64J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-2KJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-3RJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-3SJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-3VJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-3WJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-5MJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-5NJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-5PJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-5QJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-5RJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-5SJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-5TJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-5UJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-A7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BCJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R51e	1843-BDJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-CMJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-45J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-46J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-47J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-6KJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-11I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	ZIB-1858AUJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	ZIB-1858CYJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-13I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-14I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-91I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-CYJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-CZJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-D2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-9QJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-9RJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-9SJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-9TJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-9YJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-9ZJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-ANJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-APJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-AUJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad R	R52	1858-AVJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-RAJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-RRJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-R5J	02K6544	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-42J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-43J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-457	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-45J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-4AJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-4R7	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-4RJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-4W2	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-4W7	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-R3J	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad S	s30	2639-4WJ	02K6544	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T20	2647-24J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T20	2647-44J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T20	2647-64J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T20	2647-84J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T20	2647-55J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T20	2647-95J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T21	2647-G2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T21	2647-G5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T21	2647-4AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T21	2647-2AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T21	2647-5AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T21	2647-6AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T21	2647-8AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T21	2647-9AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T22	2647-3EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T22	2647-4EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T22	2647-5EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T22	2647-6EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T22	2647-7EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T22	2647-8EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T22	2647-9EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T22	2647-AEJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T22	2647-4EE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T22	2647-8EE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-6KJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-2KJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-2RJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-4ME	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-4MJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-5JJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-5LJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-6RJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-8ME	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-8MJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-9JJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-9LJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T23	2647-MMJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-42E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-45J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-52J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-57J	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-82E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-85J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-8AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-92J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-97E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-97J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-E2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-E2W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-K2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-K2W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-K7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	N366***	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-57E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T30	2366-E7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-6BJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-61J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-66J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-6BE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-19J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-51J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-BJ2	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-6DJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-72J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-75J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-92J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-93J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40	2373-B2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40p	2373-G4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T40p	2373-G1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-1EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-1FE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-1FJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-1HJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-1LJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-3PJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-6KJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-6SJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-7FE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-7FJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-7JJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-9FE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-9FJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-9GJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-AKE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-AKJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-ALJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-BFJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-BHE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-BJ0	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-BJ3	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-BJ4	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-BJ5	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41	2373-BHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T41p	2373-GJJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-1YJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-1ZJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-3WJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-5WE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-5WJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-7WE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-7WJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-8YJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-9XE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-9XJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-9ZJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-AYJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-BUJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-BVJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-BYJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-CYJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	N373-1YW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	N373-5WW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-MJ4	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-J3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-R1I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-J1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-R2I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-J7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-J8J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-KPJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-KQJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-L8J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-M1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-M4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-N4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-2CI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-7AI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-J1E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-KQE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42	2373-N4E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42p	2373-KXJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42p	2373-KZJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42p	2373-KTJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42p	2373-P1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42p	2373-Q3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T42p	2373-Q1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-15J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-1GJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-17J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-1HJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-4FJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-8BJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-71J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-72J	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-92J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-12E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-4FE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-92E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-4AI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-8AI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2688-7xI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9AI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-11J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	Z1B-187139J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-4BI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-4CI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-4DI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-4FI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-8BI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-8CI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-8DI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-8GI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9BI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9CI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9DI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9EI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9FI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9GI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9HI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9II	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9JI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-9KI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-31J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-32E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-32J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-34J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-35J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-39J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-3AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-6HE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-6HJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-J3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-J9J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-JAI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-KAJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-L4E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-L4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	2668-LAI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43	1871-12J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43p	2668-G2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43p	2668-HAJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43p	2668-P2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad T	T43p	2668-Q2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad TransNote	TransNote	2675-61J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad TransNote	TransNote	2675-62J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X20	2661-24J	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X20	2661-25J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X20	2661-28J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X20	2662-34J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X20	2662-35J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X21	2662-54J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X21	2662-55J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X21	2662-64E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X21	2662-65J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X21	2662-64J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X21	2662-65E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X22	2662-75J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X22	2662-7HJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X22	2662-93J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X22	2662-95E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X22	2662-95J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X22	2662-9DJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X22	2662-9JJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X22	2662-9PJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X23	2662-E5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X23	2662-EBE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X23	2662-EDE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X23	2662-EEE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X23	2662-EFJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X23	2662-ERJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X23	2662-ESJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X23	2662-EUJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X23	2662-EVJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X23	2662-E3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-F5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-LFJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-MPE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-MQE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-MWE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-MXE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-F5W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-FBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-FBW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-L3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-L5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-L5W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-L7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-LBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X24	2662-LBW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X30	2672-11J	02K6881	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X30	2672-12J	02K6881	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X30	2672-4XE	02K6881	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X30	2672-4XJ	02K6881	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X30	2672-41J	02K6881	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X30	2672-1BE	02K6881	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X30	2672-1AJ	02K6881	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X30	2672-4AJ	02K6881	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-D9J	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-58J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-5KJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-A1I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-LJ7	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-A2I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-58E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-5KE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-BJ7	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-CJ4	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-CJ7	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-CJ9	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-L9J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-PXE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-6DJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-89J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-A9J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-B1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-B2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-BAJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-BBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-BJ3	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-BJ5	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-BJ6	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-BJ8	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-BJ9	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-C2E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-C2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-C6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-CAJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-CBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-CXJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-CBE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-CXE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-CJ1	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-CJ2	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-JHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-N6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-N7E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-N7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-NAJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-NBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-PBE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-PHJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-PEE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-PXJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	N672-D9J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	N672-N7W	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X31	2672-LJ6	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-ATJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-A5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-A6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-ACJ	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-ADJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-MAJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-MBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-M8J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-M9J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-A6E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-M8E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-3xI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-4xI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-5xI	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-MTJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-MUJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-MVJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-MWJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X32	2672-MXJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-K9J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-B4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-BBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-BRJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-BTJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-K5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-M4J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-M5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-M7J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-MAJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-Q2J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-Q3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-Q5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-Q6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	ZIB-2371Q3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-11J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-13J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-15J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-1CJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-1EE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-1EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-3EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-4VJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-4WJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-71J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-7VE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-7VJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-67J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-6EJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	N371-1EW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	N371-7VW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-5FJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-5ZJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-7FJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	N371-7FW	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-BJ1	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-A3J	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-A6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-KCJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-KFJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-BRE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-KCE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-AEJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-AFJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-A1I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-GGJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-GDJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-A2I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-G1J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-AFE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-GDE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-M5E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X40	2371-Q3E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-E9E	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-5GJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-55J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-57J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-5AJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-5CJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-5AE	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-11I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-20I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-30I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	ZIB-2525E3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-C6J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-E3J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-E5J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-E9J	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-EBJ	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-12I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-13I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-14I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-15I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-16I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-17I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-18I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-19I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-21I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-22I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-23I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-24I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-25I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-27I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-28I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-29I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-31I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-32I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-33I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-34I	02K6700	16V	L53D

メーカー	メーカー・シリーズ名		PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-35I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-36I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-37I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-38I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41	2525-39I	02K6700	16V	L53D
Lenovo/IBM	Lenovo/IBM ThinkPad X	X41Tablet	1866全モデル	02K6700	16V	L53D

※該当の機種が表に無い場合、動作確認用のサンプルをご用意しております。

貸出をご希望のお客様は株式会社アンビエンテックまでお問い合わせください。

(貸出に際しましては、片道送料をご負担願います。)

株式会社アンビエンテック

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-47-6

TEL:03-5953-4014 FAX:03-3984-2882