

SONY プラグ対応表

PGSO20110531

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
SONY	SONY VAIO C1	PCG-C1MSX	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO C1	PCG-C1MZX	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO GT	PCG-GT全モデル	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505/ABD	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505/ABW	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505/ASP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505/BW	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505/SP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505F/BD	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505F/SP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505FR	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505FR/D	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505R/AK	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505R/DK	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505R/GK	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-R505R/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505/B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505E/B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505F/B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505G/B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505R/PB	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505S/PB	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505T1	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505T1/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505T2	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505T2/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505T3	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505T3/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505T4	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505T4/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505V/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505VZ/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-V505W/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-Z505C/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-Z505CR/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-Z505G/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-Z505GR/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-Z505N/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note 505	PCG-Z505NR	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F	PCG-F34/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F	PCG-F36/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F	PCG-F37/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F	PCG-F50/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F	PCG-F50A/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F	PCG-F55/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F	PCG-F57/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F	PCG-F59DK	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F	PCG-F6/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F	PCG-F60/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
SONY	SONY VAIO Note F		PCG-F65/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F		PCG-F66/BPK	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F		PCG-F70/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F		PCG-F70A/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F		PCG-F75/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F		PCG-F76/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note F		PCG-F79/BPK	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX11/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX11G/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX11J	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX11S/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX11V	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX11VA	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX33G/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX33S/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX33V/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX50G/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX55/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX55A/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX55G/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX55J/B	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX55S/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX55V/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX55Z/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX55ZA	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX60G/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX77/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX77G/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX77S/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX77V/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX77Z	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX77Z/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX90全モデル	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note FX		PCG-FX99V/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR3F/BP	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR3N/BP	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR5E/BP	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR5F/BP	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR5N/BP	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR7/K	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR7E	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR7F	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR9	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR9 spec256	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR9/K	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR9/K spec256	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR90E	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR90E/K	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR90F	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR90F/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note GR		PCG-GR9E	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SR9C/BK	VGP-AC16V8	16V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SR9G/K	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SR9M/G	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SR9M/K	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX3	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX3/BD	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX3E	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX3E/BD	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX3F/BD	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX3S/BD	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX7	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX7E/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX7F/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX7F/PB	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX7S/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note SR		PCG-SRX7S/PB	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note TR		PCG-TR1/B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note TR		PCG-TR1/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note TR		PCG-TR2/B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note TR		PCG-TR2/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note TR		PCG-TR2E	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note TR		PCG-TR3/B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note TR		PCG-TR3/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note TR		PCG-TR3/S	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note TR		PCG-TR3/SP	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note TR		PCG-TR3E/B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note VX		PCG-VX7/BD	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note VX		PCG-VX9/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR100E/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR100F/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR1E/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR1F/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR1S/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR1SA/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR1Z/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR7F/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR7G	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR7S	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR7Z/BP	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR7Z/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR9E/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR9F/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR9G	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR9S	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note XR		PCG-XR9Z/K	PCGA-AC19V	19V	L54D
SONY	SONY VAIO Note Z		PCG-Z1/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note Z		PCG-Z1R/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note Z		PCG-Z1RT/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note Z		PCG-Z1T/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note Z		PCG-Z1V/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note Z		PCG-Z1VE	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note Z		PCG-Z1VT/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO Note Z		PCG-Z1X/P	VGP-AC16V8	16V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
SONY	SONY VAIO Note Z	PCG-Z1XE/B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO QR	PCG-QR1/BP	PCGA-AC19V2	19V	L54D
SONY	SONY VAIO QR	PCG-QR1E/BP	PCGA-AC19V2	19V	L54D
SONY	SONY VAIO QR	PCG-QR1S/BP	PCGA-AC19V2	19V	L54D
SONY	SONY VAIO QR	PCG-QR3/BP	PCGA-AC19V2	19V	L54D
SONY	SONY VAIO type 505 EXTREME	PCG-X505CP	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PS	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PS	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PSY1	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PSY2	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PSY3	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PSY4	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PSY5	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PSY6	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PSY7	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PSY8	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PSYA	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type B	VGN-B90PSYB	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S50B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S51B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S52B/S	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S62PS/S	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S62PSY1	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S62PSY2	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S62PSY3	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S62PSY4	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S62S/S	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S70B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S71PB	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S90PS	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S90PSY1	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S90PSY2	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S90PSY3	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S90PSY4	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S90PSY5	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S90PSY6	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S90S	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S91PSY1	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S91PSY2	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S91PSY3	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S91PSY4	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S91PSY5	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type S	VGN-S91PSY6	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T	VGN-T50B/L	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T	VGN-T50B/T	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T	VGN-T50全モデル	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T	VGN-T90PSY1	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T	VGN-T90PSY2	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T	VGN-T90PSY3	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T	VGN-T90PSY4	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T	VGN-T90PSY5	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T	VGN-T90PSY6	VGP-AC16V8	16V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
SONY	SONY VAIO type T		VGN-T91PSY6	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T		VGN-T91PSY7	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T		ZSN-VGNTX73BB	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type T		ZSN-VGNTZ71B	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type TR		PCG-TR5B	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type TR		PCG-TR5EB	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type TR		PCG-TR5PS	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type TR		PCG-TR5S	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type TR		VGN-TR5全モデル	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type U		VGN-U71P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type Y		VGN-Y70P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO type Y		VGN-Y90全モデル	VGP-AC16V10	16V	L54D
SONY	SONY VAIO U		PCG-U1	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO U		PCG-U101	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO U		PCG-U101/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO U		PCG-U3	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY VAIO U		PCG-U3/P	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY バイオGT		PCG-GT1	VGP-AC16V8	16V	L54D
SONY	SONY バイオGT		PCG-GT3/K	VGP-AC16V8	16V	L54D
sony	SONY VAIO Gシリーズ		VGN-G3ABGS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO Gシリーズ		VGN-G3ABGSAA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO Gシリーズ		VGN-G3ABGSAC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO Gシリーズ		VGN-G3ABVS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO Gシリーズ		VGN-G3ABVSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO Gシリーズ		VGN-G3ABVSC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO Gシリーズ		VGN-G3KBG	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO Gシリーズ		ZSN-VGNG3ABVSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO Gシリーズ		ZSN-VGNG3ABVSC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO Gシリーズ		ZSN-VGNG3KBG	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1AAPS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1AAPSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1AAPSB	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1AAPSC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1AAPSS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1ABNS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1KAP	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1KBN	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1KBNA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1LAP	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G1LBN	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2AANS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2AAPS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2AAPSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2AAPSB	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2AAPSC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2AAPSX	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2AAPSY	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2AAPSZ	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2ABFS Celero	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2ABNS Celero	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2ABPS Celero	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2ABPSA	VGP-AC16V11	16V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2ABPSC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2KAN	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2KANA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G2KBNA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G3AANS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G3AANS Celeron	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G3AAPS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G3AAPS Celeron	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G3AAPSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G3AAPSC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G3AAPVSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		VGN-G3KANB	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG1AAPSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG1AAPSB	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG1AAPSC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG1AAPSS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG1KAP	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG1KBN	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG1KBNA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG1LAP	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG1LBN	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2AAPSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2AAPSB	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2AAPSC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2AAPSX	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2AAPSY	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2AAPSZ	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2ABPSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2ABPSC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2KAN	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2KANA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG2KBNA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG3AAPSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG3AAPSC	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG3AAPVSA	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type G		ZSN-VGNG3KANB	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ50B	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ71B	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ72B	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ73B	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ90HS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ90NS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ90S	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ91HS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ91NS	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ91S	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ92HS Celeron	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ92NS Celeron	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ92S Celeron	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ93NS Celeron	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ93S Celeron	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TZ93US Celeron	VGP-AC16V11	16V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
sony	SONY VAIO type T	ZSN-VGNTZ50B	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	ZSN-VGNTZ72B	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	ZSN-VGNTZ73B	VGP-AC16V11	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT50B	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT51JB	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT70B	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT71JB	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT90NS	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT90PS Core2D	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT90PSA	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT90S	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT90US	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT91DS	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT91DS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT91JS	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT91JS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT91PS	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT91PS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT91YS	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT91YS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT92DS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT92JS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT92PS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-TT92YS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	ZSN-VGNTT50B	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	ZSN-VGNTT51JB	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	ZSN-VGNTT70B	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	ZSN-VGNTT71JB	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	ZSN-VGNTT90PSA	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO Tシリーズ	VGN-TT33FB	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO Tシリーズ	VGN-TT53FB	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO Tシリーズ	VGN-TT93FS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO Tシリーズ	VGN-TT93GS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO Tシリーズ	VGN-TT93HS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO Tシリーズ	VGN-TT93VS	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO Tシリーズ	VGN-TT93VS Celero	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO Tシリーズ	ZSN-VGNTT33FB	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO Tシリーズ	ZSN-VGNTT53FB	VGP-AC16V13	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T30B/L	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T30B/T	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T51B/L	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T52B/L	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T70B/L	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T71B/L	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T71B/T	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T72B/L	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T72B/T	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T90PS	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T90S	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T91PS	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T91S	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T	VGN-T92PSY1	VGP-AC16V7	16V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO type T		VGN-T92PSY2	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-T92PSY3	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX50B/B	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX51B/B	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX52B/B	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX72B/B	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX73B/B	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX90PS	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX90S	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX91PS	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX91S	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX92PS	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX92S	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX93HS	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX93NS	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		VGN-TX93S	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		ZSN-VGNTX51BB	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		ZSN-VGNTX52BB	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T		ZSN-VGNTX72BB	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T biz		VGN-TX90PS1	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T biz		VGN-TX90PS3A	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T biz		VGN-TX92PS1	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T biz		VGN-TX92PS2	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T biz		ZSN-VGNTX92PS1	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type T biz		ZSN-VGNTX92PS2	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-U50	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-U70P	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX50	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX70	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX71	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX72	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX90PS	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX90S	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX91NS	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX91NS ゼロス	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX91S	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX91S ゼロスピ	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX92NS	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX92NS ゼロス	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX92S	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		VGN-UX92S ゼロスピ	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		ZSN-VGINUX50	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		ZSN-VGINUX71	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO type U		ZSN-VGINUX72	VGP-AC16V7	16V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505J/BD	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505Q/BD	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505R/ABW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505S/PD	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505S/PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505V/BD	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505V/PD	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505VF/K	VGP-AC19V10	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505VJ/K	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505VM/K	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505VM/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505W/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505W/PD	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505X/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note 505		PCG-R505X/PD	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note E		VGN-E92全モデル	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note FR		PCG-FR33	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note FR		PCG-FR33/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note FR		PCG-FR55/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note FR		PCG-FR55E	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note FR		PCG-FR55E/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note FR		PCG-FR77E/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRS50/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRS500	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRS500/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRS52V/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRS55/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRS70/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRS72V/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRS900	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRS900/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRX102/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRX51/BP	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRX52G/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRX71	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRX72/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRX81G/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRX90/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRX91G/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note GR		PCG-GRZ77/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note NV		PCG-NV55/BP	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note NV		PCG-NV55E/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note NV		PCG-NV77M/BP	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note NV		PCG-NV90	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note NV		PCG-NV90E	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note NV		PCG-NV95EN	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note NV		PCG-NV99E/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO Note NV		PCG-NV99M/BP	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO QR		PCG-QR3E/BP	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO QR		PCG-QR3S/BP	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type A		VGN-A60B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type A		VGN-A62B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type A		ZSN-VGNAS34B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX4AANS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX4AAPSA	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX4AAPSA	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX4AAPSB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX4AAPSC	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX4KANB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX6AANS	VGP-AC19V10	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX6AAPS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX6AAPSA	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX6AAPSB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX6AAPSC	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX90PSAD	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX94PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX94PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		VGN-BX96PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		ZSN-VGNBX4AAPSA	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		ZSN-VGNBX4AAPSB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		ZSN-VGNBX4AAPSC	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		ZSN-VGNBX4KANB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		ZSN-VGNBX6AAPSA	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		ZSN-VGNBX6AAPSB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		ZSN-VGNBX6AAPSC	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		ZSN-VGNBX90PSAD	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX		ZSN-VGNBX94PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		VGN-BX90PS7	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		VGN-BX90PS8	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		VGN-BX96PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		VGN-BX96PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		ZSN-VGNBX90PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		ZSN-VGNBX90PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		ZSN-VGNBX90PS3	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		ZSN-VGNBX90PS4	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		ZSN-VGNBX90PS5	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		ZSN-VGNBX90PS5S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		ZSN-VGNBX90PS7	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		ZSN-VGNBX90PS8	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		ZSN-VGNBX96PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		ZSN-VGNBX96PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C50HA/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C50HB/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C51HA/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C51HB/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C60HB/G	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C60HB/H	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C60HB/L	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C60HB/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C61HB/G	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C61HB/H	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C61HB/L	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C61HB/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C70B/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C71B/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C90HS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C90NS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-C90S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNC50HAW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNC50HBW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNC51HAW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNC51HBW	VGP-AC19V10	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNC61HBG	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNC61HBH	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNC61HBL	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNC61HBP	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNC71BW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E50B/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E50B/D	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E50B/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E51B/D	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E51B/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E70B/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E70B/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E71B/G	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E71B/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E72B/D	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E72B/G	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E72B/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E81B/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E91B/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type E		VGN-E92B/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE20	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE21/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE30B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE31B/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE32B/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE32H/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE32HA/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE32HB/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE33B/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE33H/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE33HB/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE50B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE51B/H	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE52B/H	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE53B/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE53HB/W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE90PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE90S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE91PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE91S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE92HS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE92NS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FE92S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FS20	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FS21	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FS21B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FS22B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FS22VB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FS23B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FS30B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FS31B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FS32B	VGP-AC19V10	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS33B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS43	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS50B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS51B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS52B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS53B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS70B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS71B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS90PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS90S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS91PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS91PSY1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS91PSY2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS91PSY3	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS91S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS92PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FS92S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FZ92HS Celeron	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FZ92HS Core 2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FZ92HS Core 2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FZ92HS Core 2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FZ92NS Celeron	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FZ92NS Core 2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FZ92NS Core 2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FZ92NS Core 2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FZ92NS Core 2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FZ92NS Core 2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFE21W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFE31BW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFE33BW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFE33HBW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFE33HW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFE51BH	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFE52BH	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFE53BW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFE53HBW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFS22VB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFZ32B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFZ52B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFZ52B2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFZ62B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	ZSN-VGNFZ72B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz	VGN-FE90PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz	VGN-FE90PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz	VGN-FE91PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz	VGN-FE91PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz	VGN-FS92PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz	VGN-FS92PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz	VGN-FS92PS3	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz	VGN-FS92PS4A	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz	VGN-FS92PS5A	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz	VGN-FS92PS6	VGP-AC19V10	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO type F biz		ZSN-VGNFE90PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz		ZSN-VGNFE90PS3	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz		ZSN-VGNFE91PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz		ZSN-VGNFE91PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz		ZSN-VGNFS92PS3	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F biz		ZSN-VGNFS92PS6	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ90HS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		ZSN-VGNFJ12BW	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		ZSN-VGNFJ12W	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		ZSN-VGNFJ22BG	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		ZSN-VGNFJ22BL	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		ZSN-VGNFJ22BR	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT31B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT32B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT50B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT51B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT52B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT52DB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT53DB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT73DB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT90PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT90S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT91PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT91S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT92PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT92S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		VGN-FT93S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		ZSN-VGNFT31B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		ZSN-VGNFT32B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		ZSN-VGNFT52B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F TV		ZSN-VGNFT52DB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-N51HB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S53B/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S54B/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S55B/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S72PB/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S73PB/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S92PS/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S92PSY1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S92PSY2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S92S/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S93PS/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S93PSY1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S93PSY2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S93PSY3	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S93S/S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S94PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-S94S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ51B/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ53B/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ73B/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ81PS	VGP-AC19V10	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ81S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ83HS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ83NS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ83S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ91PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ91S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ93HS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ93NS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ93S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNS55BS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ51BB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ52BB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ53BB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ71BB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ72BB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ73BB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz	VGN-S94PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz	VGN-S94PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz	VGN-S94PS3	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz	VGN-SZ82PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz	VGN-SZ82PS2A	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz	VGN-SZ82PS3	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz	ZSN-VGNSZ82PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz	ZSN-VGNSZ82PS2A	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz	ZSN-VGNSZ82PS3	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz SZ	VGN-SZ80PS1A	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz SZ	VGN-SZ80PS2A	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz SZ	VGN-SZ80PS3A	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz SZ	VGN-SZ81PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz SZ	VGN-SZ81PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz SZ	VGN-SZ81PS3A	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz SZ	VGN-SZ81PS4	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz SZ	ZSN-VGNSZ81PS1	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S biz SZ	ZSN-VGNSZ81PS2	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S SZ	VGN-SZ70B/B	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S SZ	VGN-SZ80PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S SZ	VGN-SZ80S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S SZ	VGN-SZ90PS	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S SZ	VGN-SZ90S	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S SZ	ZSN-VGNSZ70BB	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY パイオノートGR	PCG-GRX92G/P	VGP-AC19V10	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX	VGN-BX4AAPSR	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX	VGN-BX4AAPSS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX	VGN-BX6AAPSR	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX	VGN-BX6AAPSS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX	VGN-BX90PS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX	VGN-BX90S	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX	ZSN-VGNBX4AAPSR	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX	ZSN-VGNBX4AAPSS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX	ZSN-VGNBX6AAPSR	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX	ZSN-VGNBX6AAPSS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz	VGN-BX90PS1	VGP-AC19V21	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO type BX biz		VGN-BX90PS2	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		VGN-BX90PS3	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		VGN-BX90PS4	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		VGN-BX90PS5	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BX biz		VGN-BX90PS6	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FZ32B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FZ52B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FZ52B2	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FZ62B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FZ72B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FZ92S Celeron	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FZ92S Core 2	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FZ92S Core 2	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FZ92S Core 2	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FZ92S Core 2	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ31B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ50B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ51B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ61B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ70B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ71B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ90NS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ90S	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ91HS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ91NS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		VGN-FZ91S	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		ZSN-VGNFZ31B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		ZSN-VGNFZ50B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		ZSN-VGNFZ51B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		ZSN-VGNFZ61B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		ZSN-VGNFZ70B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F FZ		ZSN-VGNFZ71B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ10B	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ11/W	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ11B/W	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ12/W	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ12B/W	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ21B/G	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ21B/L	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ21B/R	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ22B/G	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ22B/L	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ22B/R	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ90PS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ90S	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ91PS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ91S	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ92PS	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light		VGN-FJ92S	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light biz		VGN-FJ90PS1	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F light biz		VGN-FJ90PS2	VGP-AC19V21	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ95NS Core2D	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ95NS Core2D	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ95S Core2Du	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ95S Core2Du	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ95S Core2Du	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ95S Core2Du	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ95US Core2D	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ95US Core2D	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ95US Core2D	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SZ95US Core2D	VGP-AC19V21	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		VGN-BZAAFS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		VGN-BZAAHS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		VGN-BZAANS Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		VGN-BZAAPS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		VGN-BZAAPSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		VGN-BZAAPSB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		VGN-BZAAPVSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		ZSN-VGNBZAAPSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		ZSN-VGNBZAAPSB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		ZSN-VGNBZAAPVSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR50B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR51B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR52B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR60B/L	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR60B/P	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR60B/R	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR61B/L	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR61B/N	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR61B/P	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR61B/R	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR62B/L	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR62B/N	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR62B/P	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR62B/R	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR70B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR71B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR72B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR90HS	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR90NS	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR90S	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR92HS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR92NS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CR92S Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS50B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS51B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS60B/P	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS60B/Q	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS60B/R	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS61B/P	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS61B/Q	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS61B/R	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS71B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
sony	SONY VAIO type C	VGN-CS90HS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	VGN-CS90NS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	VGN-CS90S Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	VGN-CS91HS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	VGN-CS91NS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	VGN-CS91S Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR50BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR51BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR52BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR60BL	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR60BP	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR60BR	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR61BL	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR61BN	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR61BP	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR61BR	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR62BL	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR62BN	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR62BP	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR62BR	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR70BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR71BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCR72BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCS50BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCS51BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCS60BP	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCS60BQ	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCS60BR	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCS61BP	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCS61BQ	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCS61BR	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C	ZSN-VGNCS71BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW30B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW50B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW51B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW52JB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW70DB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW71DB/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW72JGB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW81HS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW81NS Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW81S Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW82DS Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW82JS Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW82XS Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW90HS	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW90NS	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW90S	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW91NS Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW91S Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW92DS Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F	VGN-FW92JS Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO type F		ZSN-VGNFW30B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		ZSN-VGNFW50B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		ZSN-VGNFW51BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		ZSN-VGNFW52JB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		ZSN-VGNFW70DB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		ZSN-VGNFW71DBW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		ZSN-VGNFW72JGB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NR52	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NR52B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NR72B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS50B/L	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS50B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS51B/L	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS51B/P	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS51B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS70B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS71B/W	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS90HS Celero	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNR51	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNR51B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNR52	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNR52B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNR71B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNR71B2	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNR72B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS50BL	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS50BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS51BL	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS51BP	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS51BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS70BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS71BW	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR51B/P	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR51B/S	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR70B/S	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR72B/P	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR72B/S	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR90FS Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR90FSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR90NS Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR90S Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR90US Core2D	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR91NS Celero	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR91PS Celero	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR91PSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR91PSB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR91S Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR91US Celero	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR92NS Celero	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR92PS Celero	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR92PSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR92PSB	VGP-AC19V25	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
sony	SONY VAIO type S	VGN-SR92S Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SR92US Celeron	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ84PSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	VGN-SZ84PSB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR51BP	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR51BS	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR70BS	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR72BP	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR72BP	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR72BS	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR90FSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR91PSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR91PSB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR92PSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSR92PSB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ35BB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ54BB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ55BB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ74BB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ75BB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ84PSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S	ZSN-VGNSZ84PSB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z70B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z71JB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z90FS Core2Duo	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z90NS Core2Duo	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z90PSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z90S Core2Duo	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z90US Core2Duo	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z91DS Core2Duo	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z91JS Core2Duo	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z91PS Core2Duo	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	VGN-Z91YS Core2Duo	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	ZSN-VGNZ70B	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	ZSN-VGNZ71JB	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z	ZSN-VGNZ90PSA	VGP-AC19V25	19V	L54D
sony	SONY VAIO Bシリーズ	VPCB119GJ/B	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Bシリーズ	VPCB11AGJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Bシリーズ	VPCB11AVJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Bシリーズ	VPCB11AVJA	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Bシリーズ	ZSN-VPCB119GJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Bシリーズ	ZSN-VPCB11AVJA	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ	VPCCW18FJ/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ	VPCCW18FJ/R	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ	VPCCW18FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ	VPCCW19FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ	VPCCW1AFJ Core2Duo	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ	VPCCW1AHJ Core2Duo	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ	VPCCW28FJ/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ	VPCCW28FJ/R	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ	VPCCW28FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ	VPCCW29FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO Cシリーズ		VPCCW2AFJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ		VPCCW2AHJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ		ZSN-VPCCW18FJP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ		ZSN-VPCCW18FJR	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ		ZSN-VPCCW18FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ		ZSN-VPCCW19FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ		ZSN-VPCCW28FJP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ		ZSN-VPCCW28FJR	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ		ZSN-VPCCW28FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Cシリーズ		ZSN-VPCCW29FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEA1AFJ Celeron	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEA1AGJ Celeron	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEA1AHJ Celeron	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEA2AFJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEA2AGJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEA2AHJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEA3AFJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEA3AGJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEA3AHJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB17FJ/B	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB17FJ/L	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB17FJ/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB17FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB18FJ/B	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB18FJ/L	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB18FJ/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB18FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB1AFJ Corei3	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB1AGJ Corei3	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB1AHJ Corei3	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB1AVJ Corei3	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB1AVJA	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB1AVJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB28FJ/B	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB28FJ/L	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB28FJ/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB28FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB29FJ/B	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB29FJ/L	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB29FJ/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB29FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB2AFJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB2AGJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB2AHJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB2AVJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB37FJ/WI	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB38FJ/B	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB38FJ/L	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB38FJ/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB38FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB39FJ/B	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB39FJ/L	VGP-AC19V31	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB39FJ/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB39FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB3AFJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB3AGJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB3AGJA	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB3AGJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEB3AHJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEE26FJ/BI	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEE26FJ/WI	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		VPCEE36FJ/WI	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB17FJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB17FJL	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB17FJP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB17FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB18FJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB18FJL	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB18FJP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB18FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB1AVJA	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB1AVJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB28FJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB28FJL	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB28FJP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB28FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB29FJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB29FJL	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB29FJP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB29FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB37FJWI	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB38FJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB38FJL	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB38FJP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB38FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB39FJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB39FJL	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB39FJP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEB39FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEE26FJBI	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEE26FJWI	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Eシリーズ		ZSN-VPCEE36FJWI	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		VGN-FW54FB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		VGN-FW74FB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		VGN-FW94FS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		VGN-FW94GS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		VGN-FW94HS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		VPCF117FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		VPCF118FJ/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		ZSN-VGNFW54FB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		ZSN-VGNFW74FB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		ZSN-VPCF117FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Fシリーズ		ZSN-VPCF118FJW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		VGN-NW51FB/N	VGP-AC19V31	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO Nシリーズ		VGN-NW51FB/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		VGN-NW71FB/N	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		VGN-NW71FB/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		VGN-NW91FS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		VGN-NW91GS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		VGN-NW91VS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		VGN-NW91VSA	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		VGN-NW91VSB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		ZSN-VGNNW51FBN	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		ZSN-VGNNW51FBW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		ZSN-VGNNW71FBN	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		ZSN-VGNNW71FBW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		ZSN-VGNNW91VSA	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Nシリーズ		ZSN-VGNNW91VSB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VGN-SR74FB/S	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VGN-SR94FS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VGN-SR94GS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VGN-SR94HS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VGN-SR94VS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS119FJ/B	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS11AFJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS11AGJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS11AHJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS11AVJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS129FJ/B	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS129FJ/S	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS12AFJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS12AGJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS12AHJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS12AVJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS12AVJA	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS139FJ/B	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS139FJ/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS139FJ/S	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS13AFJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS13AGJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS13AGJA	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		VPCS13AHJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		ZSN-VGNSR74FBS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		ZSN-VPCS119FJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		ZSN-VPCS129FJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		ZSN-VPCS129FJS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		ZSN-VPCS12AVJA	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		ZSN-VPCS139FJB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		ZSN-VPCS139FJP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Sシリーズ		ZSN-VPCS139FJS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		VGN-BZAAPSD	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type BZ		ZSN-VGNBZAAPSD	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS52JB/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS62JB/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS62JB/Q	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS62JB/R	VGP-AC19V31	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS72JB/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS92DS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS92JS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		VGN-CS92XS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNCS52JBW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNCS62JBP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNCS62JBQ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNCS62JBR	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type C		ZSN-VGNCS72JBW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FW73JGB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FW83DS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FW83JS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FW83XS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FW93DS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FW93JS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		VGN-FW93XS Core2	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type F		ZSN-VGNFW73JGB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS52JB/L	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS52JB/P	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS52JB/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS72JB/W	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS92JS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NS92XS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NW50JB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		VGN-NW70JB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS52JBL	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS52JBP	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS52JBW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNS72JBW	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNW50JB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type N		ZSN-VGNNW70JB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR73JB/S	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR93DS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR93JS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR93PS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR93PS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		VGN-SR93YS Celero	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type S		ZSN-VGNRSR73JBS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z91DS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z91JS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z91PS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z91YS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z92DS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z92DS Core2D	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z92JS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z92JS Core2D	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z92PS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z92PS Core2D	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z92YS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO type Z		VGN-Z92YS Core2D	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VGN-Z73FB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VGN-Z93FS Core2D	VGP-AC19V31	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号	
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VGN-Z93GS Core2Du	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VGN-Z93HS Core2Du	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VGN-Z93VS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VGN-Z93VS Core2Du	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ119FJ/S	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ11AFJ Corei5 5	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ11AGJ Corei5 5	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ11AHJ Corei5 5	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ11AVJ Corei5 5	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ11ZHJ Corei7 6	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ129FJ/S	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ12AFJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ12AGJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ12AHJ Corei5 4	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ12AVJ Corei5 4	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ139FJ/S	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ13AFJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ13AGJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ13AHJ	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		VPCZ13ZHJ Corei7 6	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		ZSN-VGNZ73FB	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		ZSN-VPCZ119FJS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		ZSN-VPCZ129FJS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Zシリーズ		ZSN-VPCZ139FJS	VGP-AC19V31	19V	L54D
sony	SONY VAIO Mシリーズ		VPCM129AJ/L	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Mシリーズ		VPCM129AJ/P	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Mシリーズ		VPCM129AJ/W	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Mシリーズ		ZSN-VPCM129AJL	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Mシリーズ		ZSN-VPCM129AJP	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Mシリーズ		ZSN-VPCM129AJW	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO W		VPCW119XJ/P	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO W		VPCW119XJ/W	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO W		VPCW11AXJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO W		ZSN-VPCW119XJP	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO W		ZSN-VPCW119XJW	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW12AAJ IntelAto	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW12AKJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW12AKJ IntelAto	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW12AVJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW12AVJ IntelAto	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW219AJ/L	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW219AJ/P	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW219AJ/W	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW219AJ/WI	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW21AAJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW21AKJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		VPCW21AVJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		ZSN-VPCW219AJL	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		ZSN-VPCW219AJP	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Wシリーズ		ZSN-VPCW219AJW	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ		VPCY119FJ/S	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ		VPCY11AFJ	VGP-AC19V39	19V	L54D

メーカー	メーカー・シリーズ名	PC型番	純正ACアダプタ	電圧	対応プラグ番号
sony	SONY VAIO Yシリーズ	VPCY11AGJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ	VPCY11AHJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ	VPCY11AVJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ	VPCY219FJ/S	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ	VPCY21AFJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ	VPCY21AGJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ	VPCY21AHJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ	VPCY21AVJ	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ	ZSN-VPCY119FJS	VGP-AC19V39	19V	L54D
sony	SONY VAIO Yシリーズ	ZSN-VPCY219FJS	VGP-AC19V39	19V	L54D

※該当の機種が表に無い場合、動作確認用のサンプルをご用意いたしております。

貸出をご希望のお客様は株式会社アンビエンテックまでお問い合わせください。

(貸出に際しましては、片道送料をご負担願います。)

株式会社アンビエンテック

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-47-6

TEL:03-5953-4014 FAX:03-3984-2882